

## Egger Revestimiento Pre-Pintado



Fácil terminación gracias al Pre-Pintado de fábrica

Producto	Revestimiento Pre-Pintado
Tipo (mm)	MDF UL
Largo (mm)	3660
Ancho (mm)	152
Espesor (mm)	12

- Revestimiento decorativo para interior.
- Listo para pintar e instalar.
- Excelente terminación.
- Para todos los ambientes de la casa.

## Instrucciones de instalación

Lea todas las instrucciones antes de empezar

**El producto posee un pre-pintado cuya fórmula proporciona una excelente base para aplicar pintura final.**

Materiales necesarios

- Sierra para madera
- Martillo
- Cinta métrica
- Clavos de 1"
- Tiras de MDF o madera
- Tornillos y tarugos

### Acondicionamiento y acabado de sus placas.

- Para minimizar la expansión y contracción del Revestimiento Pre-pintado, abra todos los paquetes para la aclimatación por un período de 72 horas, para que las condiciones de las placas se ajusten a la humedad y temperatura de la habitación en la que se van a instalar.
- La instalación de las placas sin seguir el procedimiento anterior puede resultar en una contracción o expansión no deseable en las juntas.
- La expansión y contracción son características inherentes de todos los revestimientos de madera natural debido a los cambios de humedad dentro de una habitación.



### Preparación de las paredes.

EL Revestimiento Pre-pintado EGGER debe clavarse y/o pegarse a un marco de tiras de MDF o maderas previamente fijadas a la pared con tarugos y tornillos.

Para la instalación vertical del Revestimiento las tiras deberán colocarse horizontalmente cada aprox 60 cm.

Para la instalación horizontal del Revestimiento las tiras deberán colocarse verticalmente cada aprox 60 cm.

### Instalación.

- **Para la aplicación horizontal:** comience la instalación orientando la primera serie de tablas con el lado hembra hacia la parte inferior.
- **Para la aplicación vertical:** comience la instalación desde una de las esquinas de la habitación, con el lado hembra orientado hacia la esquina.



- Para fijar las tablas colocar clavos en la zona de las tiras de madera previamente colocadas sobre la pared.
- Repita la operación con las demás tablas solapando las partes macho/hembra.

### Recomendaciones de Terminación.

Rellene los agujeros con masilla o enduido para madera y aplique la pintura del color y brillo deseados.

### Mantenimiento.

Siga las recomendaciones del fabricante de pinturas para obtener un mantenimiento adecuado.